



HAWKE®

VANTAGE®.RED DOT

MONTÁŽ ZAMĚŘOVAČE

Varování: Zajistěte, aby střelná zbraň nebyla nabitá. Vždy manipulujte se střelnou zbraní bezpečným způsobem. Povolte šroubek/šroubky nebo šestihranný šroub/šrouby umístěné na základně držáku. Umístěte zaměřovač na weaver/picatinny lištu nebo lištu zbraně o velikosti 9-11mm do požadované polohy. Utáhněte šroubek/šroubky nebo šestihranný šroub/šrouby, dokud zaměřovač nedrží pevně na místě.

ÚPRAVA STRANOVÉ A VÝŠKOVÉ ODCHYLKY

Odstraňte krytky stranové a výškové odchylky, abyste odkryli seřizovací prvky. Horní část krytky věže lze použít k úpravě kliknutí věže.

Alternativně lze použít malý plochý šroubovák nebo minci.

Každé kliknutí úpravy se na terči měří v MOA (úhlových minutách). 1 kliknutí = 1 MOA. 1 MOA = 1" na 100 yardů (29 mm na 100 m). Proto se v různých rozsazích každé kliknutí úpravy změní, např. ½" na 50 yardů (15 mm na 50 m), ¼" na 25 yardů (7 mm na 25 m).

Chcete-li nastavit stranovou odchylku, otočte věž pro nastavení této odchylky ve směru hodinových ručiček pro posunutí bodu nárazu pušky doleva a proti směru hodinových ručiček pro posunutí bodu nárazu pušky doprava. Stejným způsobem upravte výškovou odchylku otočením nastavení této odchylky ve směru hodinových ručiček pro snížení bodu nárazu pušky a proti směru hodinových ručiček pro zvýšení bodu nárazu pušky.

OSVĚTLENÍ

Zaměřovač s červeným bodem má 11 úrovní jasu. Nastavení vysokého jasu se doporučuje pro denní použití, když je v okolí světlo. V době slabého osvětlení, jako je svítání nebo soumrak, se doporučuje nastavení nižšího jasu.

Nižší nastavení nemusí být viditelné za jasného denního světla. Tento zaměřovač používá lithiovou baterii CR2032. Chcete-li vložit baterii, odšroubujte víčko držáku baterie v horní části nastavovací věže reostatu a vložte novou baterii stranou s „+“ nahoru.

Varování: Při povolování nebo utahování víčka držáku baterie vždy přidržujte spodní polovinu reostatu, aby nedošlo k poškození.

SUNSHADE

Zaměřovač s červeným bodem se dodává se sluneční clonou ve stylu včelí plástve, kterou lze našroubovat do předního objektivu. Toho lze využít v době jasného slunečního světla ke snížení oslnění a snížení vnitřních odrazů.

ÚDRŽBA SVĚHO ZAMĚŘOVAČE

Objektiv je třeba občas otírat dodanou látkou na objektivy nebo papírem na objektivy optické kvality. Vnější nečistoty odstraňte měkkým kartáčkem, aby nedošlo k poškrábání daného objektivu.

Poznámka: Zbytečné tření nebo použití hrubého hadříku může způsobit trvalé poškození povlaku objektivu. K čištění vnějšího povrchu zaměřovače se doporučuje použít silikonem impregnovaný čisticí hadřík na ochranu zaměřovače proti korozi. Vždy skladujte v prostředí bez vlhkosti.

DVOULETÁ ZÁRUKA HAWKE

S výhradou omezení uvedených níže společnost Hawke zaručuje, že bude tento produkt bez vad materiálu a zpracování po dobu dvou let. Pokud se zjistí, že váš produkt Hawke má vady materiálu nebo zpracování, opravíme jej, nebo pokud oprava nebude možná, vyměníme produkt za ekvivalent.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nesprávným zacházením nebo nadměrným opotřebením ani v záruční době. Vezměte prosím na vědomí, že váš doklad o koupi by měl být přiložen k jakékoli reklamaci. Svůj nákup u nás můžete zaregistrovat již nyní na www.hawkeoptics.com/registration. Úplné podrobnosti o záruce nebo podrobnosti pro uplatnění reklamace naleznete na www.hawkeoptics.com/warranty



www.hawkeoptics.com
 Zrozena ve Spojeném
království