

Návod k instalaci tlumiče Titan 45:

1. Ujistěte se, že jsou všechny povrchy čisté a bez poškození.
2. Všechny lepené plochy odmastěte vhodným čisticím prostředkem. Lepené plochy jsou:
 - a. Vnější závit závitové vložky
 - b. Vnitřní závit v tlumiči
3. Naneste Loctite 2701 na první závity „3D závitového adaptéru“ tak, aby byl pokryt celý obvod závitu.
4. Nasaďte závitový adaptér pomocí 10mm imbusového klíče.
5. Utáhněte závitový adaptér momentem 9 Nm.
6. Nechte lepidlo před použitím vytvrdit po dobu minimálně 2 hodin.

Poznámka: U tlumiče byla provedena kontrola soustřednosti bez nasazené závitové vložky.

Návod k instalaci tlumiče Titan 45:

1. Ujistěte se, že jsou všechny povrchy čisté a bez poškození.
2. Všechny lepené plochy odmastěte vhodným čisticím prostředkem. Lepené plochy jsou:
 - a. Vnější závit závitové vložky
 - b. Vnitřní závit v tlumiči
3. Naneste Loctite 2701 na první závity „3D závitového adaptéru“ tak, aby byl pokryt celý obvod závitu.
4. Nasaďte závitový adaptér pomocí 10mm imbusového klíče.
5. Utáhněte závitový adaptér momentem 9 Nm.
6. Nechte lepidlo před použitím vytvrdit po dobu minimálně 2 hodin.

Poznámka: U tlumiče byla provedena kontrola soustřednosti bez nasazené závitové vložky.

Návod k instalaci tlumiče Titan 45:

1. Ujistěte se, že jsou všechny povrchy čisté a bez poškození.
2. Všechny lepené plochy odmastěte vhodným čisticím prostředkem. Lepené plochy jsou:
 - a. Vnější závit závitové vložky
 - b. Vnitřní závit v tlumiči
3. Naneste Loctite 2701 na první závity „3D závitového adaptéru“ tak, aby byl pokryt celý obvod závitu.
4. Nasaďte závitový adaptér pomocí 10mm imbusového klíče.
5. Utáhněte závitový adaptér momentem 9 Nm.
6. Nechte lepidlo před použitím vytvrdit po dobu minimálně 2 hodin.

Poznámka: U tlumiče byla provedena kontrola soustřednosti bez nasazené závitové vložky.