



FM-15 GEN 2
PRŮVODCE RYCHLÝM STARTEM

**PŘED POUŽITÍM TOHOTO VÝROBKU SI
PEČLIVĚ PŘEČTĚTE POKYNY A
VAROVÁNÍ V TÉTO PŘÍRUČCE**

**NEDODRŽENÍ TĚCHTO POKYNUŮ MŮŽE MÍT ZA
NÁSLEDEK POŠKOZENÍ VÝROBKU A ZTRÁTU
DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY**

© 2021 Foxtrot Mike Products, Inc.

WWW.FM-PRODUCTS.COM

REV B 10/21

OBSAH

	Stran a
Varování.....	2
Zpráva výkonného ředitele.....	3
Prohlášení o záruce	4
Pravidla bezpečného zacházení se zbraní	5
Výběr střeliva	6
Výběr zásobníku	8
Zacházení se zbraní	9
- Pojistka	9
- Řízení palby (Spoušťový mechanismus).....	10
- Natahovací páka závěru	10
- Záchyt zásobníku.....	11
- Záchyt závěru	11
- Kryt výhozného okénka.....	12
Nabíjení a přebíjení	13
Odstraňování závad.....	15
Rozebrání zbraně pro základní čištění	16
Záběh a údržba.....	18
Tipy na odstraňování závad	20
Příslušenství zbraně FM-15 Gen 2.....	21
- Originální díly	21
- Natahovací páka závěru se čtyřmi polohami.....	21
- Předpažbí Mk2.....	22
- Mířidla a zaměřovací dalekohledy	22
- Úst'ová zařízení	23
- Adaptér na pažbu.....	23
- Řízení palby (Spoušťový mechanismus).....	23
- Nosič závorníku	24
- Dolní část pouzdra závěru	25
Poznámka pro soutěžní střelce	26
Varování v závislosti na státu	27

POKUD SE U VAŠÍ ZBRANĚ FM-15 GEN 2 VYSKYTNE TRVALÁ ZÁVADA, PŘEJDĚTE NA „TIPY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD“ NA STRANĚ 20 A POSTUPOJTE PODLE TĚCHTO POKYŇŮ.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ: PŘI NESPRÁVNÉ MANIPULACI S TOUTO STŘELNOU ZBRANÍ MŮŽE DOJÍT K NEÚMYSLNÉMU VÝSTŘELU, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ, SMRT A/NEBO ŠKODY NA MAJETKU.

VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM TÉTO STŘELNÉ ZBRANĚ SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY, POROZUMĚJTE JIM A DODRŽUJTE JE. TUTO ZBRAŇ BYSTE MĚLI POVAŽOVAT ZA NABITOU A PŘIPRAVENOU KE STŘELBĚ, DOKUD Z NÍ NEVYJMETE ZÁSOBNÍK A NEOVĚŘÍTE, ŽE NÁBOJOVÁ KOMORA NENÍ NABITÁ.

Pokud něčemu nerozumíte, požádejte kvalifikovaného puškaře o pomoc ohledně bezpečného zacházení se střelnými zbraněmi a jejich údržby.

Tento návod k použití by měl být vždy součástí této zbraně a měl by být předán spolu s ní při změně vlastníka nebo při zapůjčení či předání zbraně jiné osobě.

Jako majitel střelné zbraně musíte znát místní, státní a federální zákony týkající se vlastnictví střelných zbraní. Upozornění uvedená v této příručce se nevztahují na všechny státy a mohou se bez předchozího upozornění změnit. O aktuálních zákonech a předpisech v místě svého pobytu se informujte u místních úřadů.

VAROVÁNÍ: VYSTAVENÍ OLOVU

Používání střelných zbraní ve špatně větraných prostorách nebo manipulace se střelnými zbraněmi a střelivem či jejich čištění může vést k vystavení olovu a dalším škodlivým látkám, o nichž je ve státě Kalifornie známo, že způsobují vrozené vady, poškozují plodnost a způsobují jiná vážná fyzická zranění.

ZPRÁVA VÝKONNÉHO ŘEDITELE

Vážený zákazníku,

Chci Vám osobně poděkovat, že jste si zakoupili jednu z našich nových zbraní FM-15 Gen 2.

Při založení společnosti FM Products jsme si zvolili následující heslo:

„Vytváříme pouze to nejlepší.“

Na základě podpory a zpětné vazby od zákazníků vyrábíme v současné době jednu z nejspolehlivějších a funkčně nejbohatších karabin pistolové ráže AR na trhu. Bez podpory našich zákazníků by to nebylo možné.

Posledních pár let jsme vyvíjeli karabinu pistolové ráže „Gen 2“. Každý aspekt této střelné zbraně byl promyšlen a my jsme se rozhodli dělat věci jinak, abychom našim zákazníkům nabídli nejlepší možný produkt.

Těšíme se, až nám řeknete, jak můžeme naše produkty i nadále zlepšovat. Naší filozofií je, že se vždy budeme snažit zlepšovat naše výrobky na základě zpětné vazby od našich zákazníků.

Děkujeme, že jste se k nám na této cestě rozhodli připojit. Doufáme, že naše pozornost věnovaná detailům Vám ukáže, jak moc nám na Vás jako na zákazníkovi záleží.

Paul Noonan

Výkonný ředitel, Foxtrot Mike Products

PROHLÁŠENÍ O ZÁRUCE

Společnost Foxtrot Mike Products je známá svou doživotní zárukou na všechny své výrobky.

V případě, že zákazník na našem výrobku odhalí závadu, společnost FM Products mu tyto díly bezplatně vymění.

Naše doživotní záruka nepokrývá přepravu položek, na které se vztahuje záruka, k nám, nicméně Vám uhradíme zpětnou přepravu těchto položek k Vám.

Naše doživotní záruka se nevztahuje na závady způsobené střelivem, součástmi od jiných výrobců nebo nedbalostí střelce.

Pokyny pro případné vrácení výrobků v záruce si vyžádejte na adrese info@FM-Products.com. Společnost FM Products odpovídá na e-maily zákaznického servisu 7 dní v týdnu.

Vážíme si Vás jako zákazníka a chceme, abyste byli se svým nákupem spokojeni.

Společnost FM Products usiluje o to, abyste získali kvalitní střelnou zbraň, která Vám vydrží po celý život.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Společnost Foxtrot Mike Products výslovně odmítá odpovědnost za náhodné nebo následné škody.

Jako vlastník a uživatel této střelné zbraně jste odpovědní za to, že bude využívána bezpečně a v souladu se zákonem.

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

1. Při střelbě vždy používejte ochranu očí a uší.
2. Před použitím se seznámte s mechanikou střelné zbraně a pravidly bezpečného zacházení s ní.
3. Vždy mířte ústím zbraně bezpečným směrem.
4. Dokud nejste připraveni a nemáte v úmyslu střílet, nemějte prst na spoušti.
5. Mějte přehled o svém cíli a o tom, co je za ním.
6. Ve své zbrani používejte pouze kvalitní střelivo správné ráže.
7. Ujistěte se, že Vaše střelná zbraň a střelivo jsou v dobrém technickém stavu.
8. Pokud střelnou zbraň nepoužíváte, měla by být nenabitá a řádně uložená.

VÝBĚR STŘELIVA

VŽDY používejte kvalitní tovární střelivo.

Přebíjení je věda a nevhodně nabitě střelivo může být extrémně nebezpečné. Společnost FM Products se výslovně zříká odpovědnosti za jakékoli škody nebo zranění, k nimž dojde v souvislosti s použitím vadného, nestandardního, „repasovaného“ ručně nabíjeného (přebíjeného) střeliva nebo jiných patron, než pro které byla střelná zbraň původně určena**.

Společnost FM Products důrazně doporučuje používat střelivo s mosaznou nábojnicí, naše zbraně jsou však konstruovány pro použití střeliva s ocelovou nábojnicí.

Zdůrazňujeme, že používání střeliva s ocelovou nábojnicí NEZNAMENÁ ztrátu záruky, nicméně při používání střeliva s ocelovou nábojnicí se mohou objevit 2 závady, kterým společnost FM Products nemůže zabránit ani na ně poskytnout záruku.

1) U střeliva s ocelovou nábojnicí se obvykle používají tvrdší zápalky, které mohou občas způsobit závadu, kdy úderník dostatečně narazí na zápalku, ale nedojde k zážehu náboje. Vyjměte ze zbraně náboj a vyhodte jej. Tento náboj se NEPOKOUŠEJTE znovu nabít. Na náboji je patrný výrazný náraz úderníku na zápalku, ale náboj nebyl vystřelen. Tato závada souvisí s municí.

2) U střeliva s ocelovou nábojnicí je větší pravděpodobnost, že se v plné nábojové komoře zaseknou, než u mosazného střeliva. Díky tomu může být „nemožné náboj vyjmout“. Doporučujeme vyjmout závěr a pomocí čistící tyče tuto zaseknutou nábojnicí vyklepat. Před pokračováním v práci zkontrolujte, zda vytahovač není poškozen. Tato závada souvisí s municí.

VÝBĚR STŘELIVA, POKR.

POUŽÍVÁNÍ TLUMIČŮ: Společnost FM Products podporuje používání tlumičů; při střelbě s tlumičem doporučujeme používat pouze podzvukové střelivo (náboje s rychlostí nižší než 1100 FPS), aby se snížil protitlak a rychlost nosiče závěru. Podzvukové střelivo nedoporučujeme používat, když tlumič nepoužíváte.

VŽDY otestujte funkčnost jakéhokoli nového střeliva před použitím na soutěži, pro osobní obranu nebo budete-li ho kupovat ve velkém pro rekreační střelbu.

VŽDY používejte střelivo, které odpovídá průmyslovým výkonnostním normám stanoveným Institutem výrobců sportovních zbraní a střeliva Spojených států amerických (SAAMI), nebo střelivo vyrobené podle vojenských specifikací.

NIKDY nepoužívejte patrony, které jsou znečištěné, mokré, zkorodované, ohnuté nebo poškozené.

NIKDY nepoužívejte patrony špinavé od oleje.

NIKDY nestříkejte aerosolová maziva, konzervační prostředky nebo čisticí prostředky přímo na patrony nebo tam, kde by se přebytečný sprej mohl dostat do kontaktu s patronami.

** Pokud zákazník použije střelivo, které není pro naše výrobky doporučeno, může společnost FM Products účtovat zákazníkům opravu nebo výměnu poškozených dílů, které způsobily poškození střelné zbraně nebo jejích částí.

VYJMUTÍ ZÁSObNÍKU

VŽDY používejte kvalitní zásobníky, například Magpul PMAG nebo hliníkové zásobníky USGI.

Mnoho problémů s podáváním je způsobeno nekvalitními, dováženými zásobníky.

Pokud zbraň používáte v prašném nebo znečištěném prostředí, vyčistěte poté zásobníky suchým kartáčem.

NIKDY mazivem nepromazávejte vnitřek zásobníků.

Společnost FM Products **NEDOPORUČUJE** použití následujících součástí, není schopna řešit problémy vzniklé v důsledku takového použití a neposkytuje na ně záruku:

- Zásobníky s jinou než tovární kapacitou (tj. bubnové zásobníky, zásobníky na 100 nábojů atd.).
- Prodloužení zásobníků nebo spojky vyrobené doma nebo jiným výrobcem.
- Zásobníky vyrobené z čirého plastu.***

***U zásobníků vyrobených z čirého plastu není ústí zásobníku tak odolné jako u tradičních polymerů plněných sklem. Čirý plast také tolik neklouže jako polymery plněné sklem, což může způsobovat problémy s podáváním.

Zásobníky se přirozeně opotřebovávají a je třeba je časem vyměnit.

Při odstraňování závad si zásobníky očísľujte, abyste zjistili, zda je stálým zdrojem problémů konkrétní zásobník.

Pro spolehlivou funkci starších zásobníků je vhodné vyměnit pružinu zásobníku.

Porovnejte úhel a výšku horního náboje ve starých zásobnících s novými zásobníky a zjistěte, zda nedošlo k opotřebení ústí zásobníku.

VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU, POKR.

Společnost FM Products VŽDY poskytuje záruku při použití kvalitních zásobníků Magpul PMAG nebo hliníkových zásobníků USGI.

Osvědčeným postupem, který nám sdělili naši vojenští poradci a poradci pro vymáhání práva, je mít ve vysokokapacitních zásobnících o 2 náboje méně, než co kapacita dovoluje, aby se zvýšila spolehlivost v suchých a špinavých „extrémních“ podmínkách (například: 28 nábojů v Magpul o kapacitě 30 nábojů PMAG).

ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ

Nic nemůže nahradit řádné školení a výcvik.

Společnost FM Products **DŮRAZNĚ** doporučuje, abyste absolvovali školení o bezpečném ovládnutí a střelbě ze střelné zbraně u kvalifikovaného instruktora.

Více podrobnějších informací o zacházení se svou novou střelnou zbraní najdete v našich instruktážních videích, která jsou k dispozici na našich webových stránkách www.FM-Products.com

POJISTKA

Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena oboustrannou manuální pojistkou ovládanou palcem, která je umístěna vzadu na dolní části pouzdra závěru.

Když je pojistka v poloze „aktivní“, spoušť je zajištěná a zbraň nevystřelí.

Když bezpečnostní páku překlopíte dolů a dopředu, dostanete pojistku do polohy „odjištěno“, můžete stisknout spoušť a zbraň vystřelí.

Pojistku lze aktivovat pouze v případě, že je natažené kladívko. Pokud se bezpečnostní páka neotočí do polohy „aktivní“, zatáhněte za natahovací páku závěru, abyste natáhli kladívko.

ŘÍZENÍ PALBY (SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS)

Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena řízením palby po vzoru AR, které se skládá z vnější spouště a kladívka.

Spoušť se ovládá tak, že za ni zatáhnete ukazováčkem, čímž se spustí kladívko a zbraň vystřelí. Spoušť lze ovládat pouze tehdy, když je volič pojistky v poloze „odjištěno“.

Kladívko je automaticky natahováno nosičem závorníku při cyklu zbraně nebo při ručním natažení závěru pomocí natahovací páky. Kladívko musí být natažené, aby se volič pojistky přesunul do polohy „aktivní“.

NATAHOVACÍ PÁKA ZÁVĚRU

Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena přední natahovací pákou, která se nepohybuje společně se závěrem, umístěnou uvnitř předpažbí.

Slouží k zasunutí nosiče závorníku při nabíjení, vyprazdňování a odstraňování závad.

Natahovací páku závěru **NIKDY** netlačte dopředu. Vždy natahovací páku závěru uvolněte a nechte vnitřní pružiny, aby ji dopředu posunuly samy.

Natahovací páku závěru lze nastavit do čtyř různých poloh, vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolů. Pro podrobnosti o změně polohy viz „Příslušenství zbraně FM-15 Gen 2: Natahovací páka závěru se čtyřmi polohami“.

ZACHÁZENÍ SE ZBRANÍ, POKR.

ZÁCHYT ZÁSObNÍKU

Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena záchytem zásobníku, který zásobník uzamkne na místě.

Chcete-li zásobník zajistit, jednoduše jej vložte do zásobníkové šachty v dolní části pouzdra závěru.

Chcete-li zásobník odjistit, stiskněte tlačítko pro odjištění zásobníku na pravé straně dolní části pouzdra závěru.

ZÁCHYT ZÁVĚRU

Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena záchytem závěru, který uzamyká závěr směrem dozadu.

Záchyt závěru lze aktivovat dvěma způsoby:

1. Vystřelením posledního projektilu v zásobníku, což vede k tomu, že podavač zásobníku aktivuje záchyt závěru.
2. Ručním zatažením závěru pomocí natahovací páky závěru, zatlačením na spodní část záchyty závěru a následným pomalým uvolněním natahovací páky závěru, dokud závěr nezapadne do záchyty závěru. Pokud je Váš záchyt závěru vybaven pákou Magpul BAD, můžete po zasunutí závěru pomocí natahovací páky závěru zatlačit na páku nahoru.

Záchyt závěru lze uvolnit dvěma způsoby, které povedou k uzavření závěru:

1. Stisknutím vějířové podložky v horní části vypouštění závěru. Pokud je Váš záchyt závěru vybaven pákou Magpul BAD, můžete stlačením páky závěr uvolnit.

2. Ručním natažením závěru pomocí natahovací páky závěru, čímž dojde k poklesu záchyty závěru, a následným rychlým uvolněním natahovací páky závěru. Neposouvejte natahovací páku závěru sami, dopředu ji posunou pružiny. Závěr potřebuje veškerou hybnost, aby mohl vyjmout nový náboj a přejít do stavu nabití.

KRYT VÝHOZNÉHO OKÉNKA

Zbraň FM-15 Gen 2 je vybavena krytem výhozného okénka, který chrání pušku před nečistotami v době, kdy se z ní nestřílí.

Kryt výhozného okénka uzavřete ručně tím, že jej otočíte nahoru a zacvaknete jej na místo.

Kryt výhozného okénka se automaticky otevře při každém pohybu nosiče závorníku.

NABÍJENÍ A PŘEBÍJENÍ

Když zbraň FM-15 Gen 2 nabíjíte, **VŽDY** se ujistěte, že puška míří bezpečným směrem, Váš prst není na spoušti a pojistka ovládaná palcem je v poloze „aktivní“.

Plně nabitý zásobník je určen k tomu, aby byl zasunut do uzamčeného závěru a aby byl první náboj vyjmut při „spouštění“ závěru pomocí vypouštění.

Chcete-li zbraň správně nabít:

1. Pokud závěr ještě není uzamčen v prázdném zásobníku, uzamkněte jej směrem dozadu
2. Pohledem zkontrolujte, zda byl poslední náboj vyhozen, a ujistěte se, že je nábojová komora prázdná
3. V případě potřeby vyjměte prázdný zásobník a vložte nabitý zásobník
4. Zatáhněte za zásobník, abyste se ujistili, že je zcela zajištěn
5. Pevně stiskněte páčku spouště, aby závěr klesl plnou rychlostí, a nabijte zbraň

Chcete-li záběr uvolnit, společnost FM Products DŮRAZNĚ doporučuje, abyste při nabíjení nového zásobníku „nemanipulovali s natahovací pákou závěru sami“.

Pokud páku uvolníte příliš brzy nebo pokud střelec s pákou „manipuluje“, což způsobí zpomalení závěru, může být hybnost nedostatečná k tomu, aby byl náboj vyjmut ze zásobníku a vložen do nábojové komory.

Poté, co natahovací páku natáhnete směrem dozadu, byste ji měli rychle uvolnit.

Závěr by se **NIKDY** neměl „pouštět“ plnou rychlostí na prázdný zásobník nebo prázdnou nábojovou komoru.

Zavírání závěru, když je nábojová komora prázdná, za účelem uskladnění:

1. Pokud závěr ještě není uzamčen v prázdném zásobníku, uzamkněte jej směrem dozadu
2. Pohledem zkontrolujte, zda byl poslední náboj vyhozen, a ujistěte se, že je nábojová komora prázdná
3. Vyjměte zásobník
4. Zatáhněte natahovací páku závěru směrem dozadu, čímž se záchyť závěru může začít stahovat
5. Nechte natahovací páku závěru, aby se pomalu posunula dopředu, dokud závěr nedosedne na nábojovou komoru

Plně nabitý zásobník **NIKDY** nevkládejte, když je závěr zavřený.

Společnost FM Products **DŮRAZNĚ** doporučuje, abyste v případě, že chcete „takticky přebíjet“ nebo „doplnit zbraň“, kdy střelec vyměňuje částečně vybitý zásobník na zavřeném závěru, měli v zásobníku o 2 náboje méně, než co kapacita dovoluje.

Plně napnutá pružina zásobníku působí velkou silou směrem nahoru a při zasunutí může vyvíjet značný tlak na nosič závorníku.

Plně nabitý zásobník může kvůli dvousloupcové konstrukci způsobit rozšíření bočních stěn polymerových trubek zásobníku.

Je normální, že se plně nabitý zásobník v této situaci neuvolní.

Při „taktickém přebíjení“ je osvědčeným postupem vždy ponechat si zásobníky se střelivem, v těchto případech střelec ručně vyndá zásobník ze zbraně.

Prázdné zásobníky by se správně uvolňovat měly, protože je není třeba uchovávat.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

U všech poloautomatických střelných zbraní se může občas vyskytnout závada.

Většina závad je způsobena nesprávnou údržbou, střelivem, které neodpovídá specifikaci, nesprávně udržovanými zásobníky nebo nečistotami, které se dostaly do vnitřních částí zbraně.

Abyste minimalizovali četnost závad, měla by být Vaše střelná zbraň udržována v souladu s tímto návodem k použití.

JAK ZÁVADU ODSTRANIT:

1. Střelnou zbraň vždy nasměřujte bezpečným směrem.
2. Prst udržujte stále mimo spoušť.
3. Zaznamenejte si typ závady, abyste mohli v případě potřeby provést opravu nebo údržbu.
4. Zasuňte nosič závorníku do zcela zadní polohy a zajistěte jej v otevřené poloze.
5. Vyjměte zásobník a odstraňte závadu prsty nebo malým plastovým předmětem.

Do střelné zbraně byste neměli vkládat kovové nástroje, protože mohou způsobit poškození nebo detonaci zápalky náboje.

Pokud se vám nepodaří závadu odstranit, kontaktujte info@FM-Products.com nebo místního puškaře, který vám poskytne další instrukce.

ROZEBRÁNÍ ZBRANĚ PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

Rozebrání zbraně pro základní čištění je rychlá demontáž hlavních součástí střelné zbraně za účelem čištění a kontroly.

Více podrobnějších informací o rozebrání zbraně pro základní čištění Vaší nové zbraně najdete v našich instruktážních videích, která jsou k dispozici na našich webových stránkách www.FM-Products.com

Když zbraň FM-15 Gen 2 rozebíráte pro základní čištění, **VŽDY** noste ochranné brýle, protože součásti, na které působí pružiny, by mohly způsobit poranění očí.

ROZEBRÁNÍ ZBRANĚ FM-15 GEN 2 PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

1. Vyjměte zásobník.
2. Potvrďte, že střelná zbraň není nabitá.

K většině nechtěných výstřelů z nedbalosti dochází tehdy, když se vynechá krok č. 2.

3. Ujistěte se, že závěr je v zajištěné poloze.
4. Zatlačte zadní čep rozborky a přední otočný čep zleva doprava, dokud se nezastaví.

Naše pouzdra závěru vyrábíme těsná, takže u nových střelných zbraní může být k vyrazení čepů zapotřebí kladivo a prorážec.

5. Oddělte horní část od spodní.
6. Pomocí prorážече 1/8" v zadní zátce horní části pouzdra závěru stlačte vodící tyčku pružiny zpětného rázu.
7. Zasuňte zátku horní části pouzdra závěru dolů a vyjměte ji z horní části pouzdra závěru, čímž uvolníte sestavu pružiny zpětného rázu. Druhou rukou zachyťte sestavu pružiny zpětného rázu.
8. Zatáhněte za přední natahovací páku závěru, čímž se nosič závorníku posune dozadu.
9. Vytáhněte nosič závorníku z horní části.

ROZEBRÁNÍ ZBRANĚ PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ, POKR.

OPĚTOVNÁ MONTÁŽ

10. Ujistěte se, že je závěr v nosiči závorníku vytažen úplně dopředu.
11. Vložte nosič závorníku do horní části pouzdra závěru.
12. Zasuňte sestavu pružiny zpětného rázu do horní části pouzdra závěru a vyrovnejte vodicí tyčku se záhlubníkem pružiny zpětného rázu v klíči nosiče závěru.
13. Zatlačte vodicí tyčku pružiny zpětného rázu pomocí prorážeče 1/8" a zároveň zasuňte zátku horní části pouzdra závěru do horní části.
14. Po úplném zasunutí zátky horní části pouzdra závěru by měla vodicí tyčka pružiny zpětného rázu „zapadnout“ na své místo.
15. Nasaďte horní část na spodní část posunutím předního otočného čepu a zadního čepu rozborky zprava doleva.
16. Zatáhněte zpět za natahovací páku závěru, abyste se ujistili, že se nosič závorníku v horní části zbraně volně pohybuje.

Pro důkladné vyčištění je třeba rozebrat nosič závorníku.

ROZEBRÁNÍ NOSIČE ZÁVORNÍKU GEN 2 PRO ZÁKLADNÍ ČIŠTĚNÍ

1. Vyjměte závlačku úderníku na levé/ zadní straně nosiče závorníku.
2. Vyjměte úderník.
3. Úplně zatlačte hlavici závěru dozadu, otočte čep závorníku tak, aby byla jeho ploška zarovnána s klíčem nosiče závěru, a vyjměte jej vytažením z nosiče závorníku. Všechno má k sobě přiléhat těsně, proto se ujistěte, že je ploška čepu závorníku zarovnána se stranou klíče na plynový ventil.
4. Sestavu závěru lze nyní vyjmout vytažením z přední části nosiče závorníku.
5. Zatlačte kolík vytahovače na pravé straně závěru a vytáhněte kolík vytahovače na levé straně závěru, poté vyjměte vytahovač ze závěru.
6. Pro běžné čištění není nutná žádná další demontáž.
7. Díly vyčistěte a promažte.
8. Pro opětovnou montáž proveďte kroky 1-5 pozpátku.

ZÁBĚH A ÚDRŽBA

Společnost FM Products doporučuje, aby se každá nová zbraň nechala během prvních 500 výstřelů „zaběhnout“, což znamená, že je potřeba ji obzvláště řádně mazat a čistit.

Když je plynová zbraň úplně nová, není neobvyklé, že se během prvních 100 výstřelů objeví více závad, protože v této době se „zaběhávají“ plynové kroužky a další vnitřní součásti. Ujistěte se, že jsou vnitřní díly dobře promazány, aby zbraň v období záběhu správně fungovala.

Výrobky společnosti FM Products se dodávají potažené inhibítorem koroze. TEN VŠAK NEPLNÍ ROLI MAZIVA!

Před první střelbou ze zbraně otřete veškerý inhibitor koroze a řádně ji namažte.

Před prvním výstřelem ze zbraně doporučujeme nastříkat olej do vývrtu horní části pouzdra závěru a natřít jím závěr a nosič. Společnost FM Products doporučuje, aby se zbraně používaly namazané, zejména když je zbraň nová a jednotlivé díly si na sebe teprve zvykají.

Používejte POUZE čisticí a mazací prostředky určené pro střelné zbraně. Mnohé jiné výrobky pro automobilové nebo průmyslové použití NEJSOU vhodné pro střelné zbraně a mohou vést ke ztrátě záruky.

Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme před každou střelbou provést „rychlé čištění“ tím, že otřete nosič závorníku a znovu namažete nosič závorníku a vnitřek horní části pouzdra závěru při každé střelbě ze zbraně.

Při mazání používejte kvalitní, lehký zbraňový olej, například Rem Oil nebo CLP v aerosolovém balení, který může rychle postříkat

ZÁBĚH A ÚDRŽBA, POKR.

nosič závorníku.

Na nosič závorníku **NEDOPORUČUJEME** používat mazací tuk. Mazací tuk není pro období záběhu vhodný a v chladnějším podnebí může zhoustnout.

Během období záběhu doporučujeme, abyste využívali 60% kapacitu zásobníků, čímž snížíte tlak na nosič závorníku a zajistíte, že vše bude fungovat spolehlivě.

Po každých 500 výstřelech nebo podle potřeby proveďte důkladné vyčištění a vizuální kontrolu nosiče závorníku a dalších vnitřních součástí.

Podrobné pokyny k čištění a mazání přesahují rámec tohoto průvodce rychlým startem a jsou nejlépe vysvětleny prostřednictvím videí, která naleznete na našich webových stránkách www.FM-Products.com

TIPY NA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Jakékoli závady vždy odstraňujte v tomto pořadí:

1. ČIŠTĚNÍ A MAZÁNÍ (Strana 18)

Nesprávné čištění a mazání (tzn. zbraň je suchá a špinavá) je nejčastější příčinou závad. Jednou za každých 500 výstřelů zbraň důkladně vyčistěte a zkontrolujte, zda není opotřebovaná, a v případě potřeby opotřebované díly vyměňte. Osvědčeným postupem je zbraň před střelbou vždy vyčistit a namazat.

2. STŘELIVO (Strana 6)

Používejte vysoce kvalitní, tovární střelivo s mosaznou nábojnicí. Vyzkoušejte jiný typ střeliva, abyste se ujistili, že nemáte špatnou šarži. Střelivo může mít široký rozsah tolerance. Uvědomte si, že střelivo s ocelovou nábojnicí může způsobit, že k výstřelu nedojde, nebo že se nábojová komora zasekne.

3. ZÁSOBNÍKY (Strana 8)

Používejte kvalitní zásobníky, například Magpul PMAG nebo hliníkové zásobníky USGI. Otestujte více zásobníků, abyste zjistili, zda problém není způsobený konkrétním zásobníkem. Zásobníky se časem přirozeně spotřebovávají a je třeba je vyměnit.

4. KONTAKTUJTE ZÁKAZNICKOU PODPORU

Pokud závada přetrvává, kontaktujte nás na adrese info@FM-Products.com Společnost FM Products odpovídá na e-maily zákaznického servisu 7 dní v týdnu.

POZNÁMKA: Společnost FM Products nemůže poskytovat technickou podporu ani řešit problémy týkající se součástí, které nevrábí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZBRANĚ FM-15 GEN 2

ORIGINÁLNÍ DÍLY

Spousta dílů zbraně FM-15 Gen 2 je originálních, a proto nejsou zaměnitelné se standardními díly pro AR.

Zejména plynový nástavec, hlaveň, matice upevňující hlaveň, nosič závěru a klíč nosiče jsou originální, patentem chráněné nebo patentované díly, které by se NEMĚLY demontovat. Odstranění nebo demontáž matice upevňující hlaveň, plynového nástavce nebo klíče nosiče závěru může vést ke ztrátě záruky!

Zbytek této části bude podrobně popisovat součásti, které jsou kompatibilní s dalším příslušenstvím.

NATAHOVACÍ PÁKA ZÁVĚRU SE ČTYŘMI POLOHAMI

Přední natahovací páku závěru na zbrani FM-15 Gen 2 lze nastavit do čtyř různých poloh, vlevo nebo vpravo, nahoru nebo dolů.

Více podrobnějších informací o změně polohy natahovací páky závěru naleznete v našich videích s návodem, která jsou k dispozici na našich webových stránkách www.fm-products.com

Natahovací páka závěru drží na místě pomocí stavěcího šroubu č. 10-32, který se upevňuje zepředu. K uvolnění stavěcího šroubu budete potřebovat dlouhý imbusový klíč 3/32".

Jakmile je stavěcí šroub povoleno, můžete natahovací páku závěru vysunout, přemístit, kam chcete, a poté ji znovu utáhnout.

Technické specifikace natahovací páky závěru jsou k dispozici pro výrobce náhradních dílů, kteří by chtěli vytvořit nový design natahovací páky závěru. Kontaktujte nás na adrese info@FM-Products.com

PŘEDPAŽBÍ Mk2

Předpažbí Mk2 a matice upevňující hlaveň jsou originální díly pro zbraň FM-15 Gen 2, a protože jsou nedílnou součástí předního natahovacího systému, nejsou zaměnitelné s předpažbími jiných výrobců.

Předpažbí Mk2 lze sejmout pomocí násady IP27 Torx Plus, kterou odstraníte dva šrouby č. 10-32 x 1 1/4". Při demontáži neztraťte pružné podložky ani pružinu natahovací páky závěru. Při opětovném utahování nepřekračujte 12 librostop. Ujistěte se, že je předpažbí správně seřízeno, a to tak, že spustíte přední natahovací páku závěru bez nainstalované sestavy nosiče závorníku nebo sestavy předsuvné pružiny.

Matici upevňující hlaveň Mk2 **NELZE ODSTRANIT** a pokud se o to pokusíte, můžete přijít o záruku. Pokud je třeba hlaveň nebo horní část pouzdra závěru z jakéhokoli důvodu opravit, musí být tyto díly zaslány zpět společnosti FM Products. Pokud potřebujete servis, kontaktujte nás na adrese info@FM-Products.com.

MÍŘIDLA A ZAMĚŘOVACÍ DALEKOHLEDY

Horní část pouzdra závěru FM-15 Gen 2 a předpažbí Mk2 jsou přesně o 1/4" vyšší než standardní horní části pouzdra závěru AR, aby se do nich vešla přední natahovací páka závěru a systém tlumení zpětného rázu.

Společnost FM Products při vývoji bez problémů použila standardní mířidla, zaměřovací dalekohled a optické držáky AR-15.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZBRANĚ FM-15 GEN 2, POKR. ÚŠŤOVÁ ZAŘÍZENÍ

Zbraň FM-15 Gen 2 má na našich hlavních standardní závity 1/2"-28

a v blízkosti ústí má plošky pro plochý klíč 9/16".

Plošky pro plochý klíč jsou určeny k tomu, abyste mohli hlaveň při uvolňování nebo utahování úšťové zařízení podepřít klíčem.

VŽDY spolupracujte s kompetentním puškařem, který použije správné přípravky a nástroje, aby nedošlo k poškození hlavně a horní části pouzdra závěru při výměně úšťových zařízení.

ADAPTÉR NA PAŽBU

Systém tlumení zpětného rázu zbraně FM-15 Gen 2 vyžaduje použití jednoho z našich adaptérů na pažbu, který má integrovaný tlumič zpětného rázu jako součást adaptéru se závitem.

Máme několik provedení adaptérů na pažbu, včetně adaptérů na pevnou, sklopnou pažbu a adaptérů na picatinny lištu. Pro více informací nás kontaktujte na info@FM-Products.

Použití horní části pouzdra závěru FM-15 Gen 2 bez některého z našich adaptérů na pažbu povede k poškození horní části pouzdra závěru a nosiče závorníku a může vést ke ztrátě záruky.

ŘÍZENÍ PALBY (SPOUŠŤOVÝ MECHANISMUS)

Zbraň FM-15 Gen 2 je kompatibilní s jakýmkoliv spouštěmi vzoru AR, včetně většiny „kontejnerových“ spouští.

Společnost FM Products není schopna testovat všechny spouště jiných výrobců, a proto Vám nemůže poradit ani zaručit, že výrobek jiného výrobce bude fungovat v naší stělné zbrani.

Společnost FM Products **DŮRAZNĚ** doporučuje zvolit spoušť typu GI, která odpovídá vojenské specifikaci a nabízí dostatečný záběr kladívka/přerušovače.

Střelba dávkou je **VŽDY** způsobena problémem s řízením palby a je následkem nedostatečného záběru přerušovače nebo jeho opotřebení.

Společnost FM Products může poskytnout záruku **POUZE** na řízení palby, které společnost FM Products do Vaší stříelné zbraně zabudovala.

JAKÉKOLI problémy se střelbou dávkou, které způsobilo řízení palby od jiného výrobce, **MUSÍTE** řešit s výrobcem dané spouště nebo s puškařem, který spoušť zabudoval.

Společnost FM Products neposkytuje technickou podporu ani neřeší problémy s binárními spouštěmi, spouštěmi s nuceným resetem ani žádnými jinými spouštěmi od jiných výrobců.

Pokud máte problém se spouští, která je součástí FM-15 Gen 2, neprodleně nás kontaktujte na info@FM-Products.com.

NOSIČ ZÁVORNÍKU

FM-15 Gen 2 má originální nosič, klíč nosiče a čep závorníku, avšak závorník, úderník a závlačka úderníku odpovídají vojenské specifikaci, a proto je lze nahradit díly jakéhokoli výrobce, které také odpovídají vojenské specifikaci.

Kontaktujte nás na adrese info@FM-Products.com , pokud potřebujete servis nosiče, klíče nosiče nebo čepu závorníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZBRANĚ FM-15 GEN 2, POKR.

DOLNÍ ČÁST POUZDRA ZÁVĚRU

Horní část zbraně FM-15 Gen 2 je kompatibilní s jakoukoli dolní částí pouzdra závěru vzoru AR, pokud odpovídá vojenské specifikaci a používá jeden z našich adaptérů na pažbu FM Gen 2.

System tlumení zpětného rázu zbraně FM-15 Gen 2 vyžaduje použití jednoho z našich adaptérů na pažbu, který má integrovaný tlumič zpětného rázu jako součást adaptéru se závitem.

Použití horní části pouzdra závěru FM-15 Gen 2 bez některého z našich adaptérů na pažbu povede k poškození horní části pouzdra závěru a nosiče závorníku a může vést ke ztrátě záruky.

POZNÁMKA PRO SOUTĚŽNÍ STŘELCE

Ve společnosti FM Products si uvědomujeme, že soutěžní střelecký sport je důležitou součástí kultury zbraní a způsobem, jakým mohou běžní občané uplatňovat své právo podle druhého dodatku americké ústavy, nicméně ve snaze získat konkurenční výhodu mnoho střelců vezme střelnou zbraň nebo zásobník, který je navržen tak, aby odpovídal vojenským standardům, a provede na něm úpravy, které sníží jeho spolehlivost.

Jsme přesvědčeni, že jedinou cestou ke kompetenci je školení a praxe. Naším cílem je poskytnout spotřebitelům vysoce kvalitní výrobek za skvělou cenu, aby mohli utratit více peněz za střelivo a strávit více času na střelnici a tréninkem.

Podporujeme naše zákazníky v tom, aby si mohli upravit a doplnit svou osobní střelnou zbraň podle svého uvážení, nicméně žádný výrobce, včetně společnosti FM Products, nemůže poskytovat podporu, řešit problémy nebo nést odpovědnost za výrobky a příslušenství, které sám nevyrobil.

Vyskytnou-li se problémy při použití komponent jiných výrobců, které oficiálně nedoporučujeme ani nepodporujeme, obraťte se na příslušného výrobce příslušenství nebo na puškaře, který je instaloval.